

柿抽出物 0.1% 含有 「KSYHL-625-3-5」 の抗ノロウイルス試験  
リアルタイムPCR法

試験方法

- サンプルとノロウイルスを 9 : 1 の割合で混合し、2 分間室温で反応させる
- ↓
- 混合液を100倍希釈し、反応を停止する
- ↓
- 140 $\mu$ l から RNA を抽出する
- ↓
- DNase 処理を行う
- ↓
- cDNA 合成を行う
- ↓
- リアルタイム PCR 法によりゲノム残存量を測定する

結果

結果 3 回平均	ゲノム残存率 (%)
コントロール	100.00
KSYHL-625-3-5	3.26

